


NEXGRILL®

Инструкция по сборке



720-0958NA



2531DL-0046
2531-21

**ВАЖНО, СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ.**


СОДЕРЖАНИЕ

Перечень деталей в комплекте	2-5
Необходимые инструменты	6
Необходимый крепёж	7
Инструкция по сборке	8-27


**ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НА УЛИЦЕ.
НЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

Перечень деталей в комплекте

1



2




3



4




5




6




7




8



9




10



Перечень деталей в комплекте

11




12 (X2)




13




14




15



16



17



18



19



20




Перечень деталей в комплекте


21 (x4)



22




23 (x2)



24



25



26




27



28



29 (x2)




30




Перечень деталей в комплекте


31




32



33



Необходимые инструменты




Некоторые детали поставляются с уже установленными винтами.
Ослабьте и затяните их для окончательной сборки.

Необходимый крепеж


Винт с крестообразной головкой

1/4-20 x 1/2"




Винт с крестообразной головкой

5/32-32 x 3/8"




Плоская шайба



1/4"



Плоская шайба


5/32"






3



3







4



4















13




14










17




18









23




24




25




26




27




28





29




30 !






33




34




35



36




37




38

Дания:



39



NEXGRILL®